

Instrukcja montażu i obsługi dźwigni hamulcowej lub sprzęgła do motocykli, motorowerów i quadów.

1. Opis i zastosowanie

Dźwignia hamulcowa i sprzęgła to kluczowe elementy sterowania pojazdem.

- **Dźwignia hamulcowa** umożliwia kontrolę nad układem hamulcowym, zapewniając skuteczne zatrzymanie pojazdu.
 - **Dźwignia sprzęgła** pozwala na odłączenie napędu od silnika, co jest niezbędne podczas zmiany biegów.
-

2. Środki ostrożności

1. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że pojazd jest wyłączony, a silnik schłodzony.
 2. Zabezpiecz pojazd przed przewróceniem, ustawiając go na stabilnej podpórce lub stojaku.
 3. Używaj wyłącznie dźwigni kompatybilnych z Twoim modelem pojazdu.
 4. Prace wykonuj w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć zanieczyszczenia układu hamulcowego lub sprzęgła.
-

3. Montaż dźwigni hamulcowej lub sprzęgła

3.1. Demontaż starej dźwigni

1. **Zlokalizuj dźwignię:** Znajduje się na kierownicy w miejscu mocowania hamulca lub sprzęgła.
2. **Odkręcenie śruby mocującej:**
 - Użyj odpowiedniego klucza lub wkrętaka, aby odkręcić śrubę mocującą dźwignię do uchwyty.
 - Uważaj, aby nie zgubić śruby ani sprężyny (jeśli występuje).
3. **Odlączenie linki lub przewodu:**
 - W przypadku dźwigni sprzęgła odłącz linkę od dźwigni.
 - W przypadku dźwigni hamulcowej hydraulicznej zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodu hamulcowego.

3.2. Montaż nowej dźwigni

1. **Przygotowanie:**
 - Sprawdź, czy nowa dźwignia pasuje do uchwyty i jest zgodna z modelem pojazdu.
 - Upewnij się, że mechanizm uchwyty jest czysty i nasmarowany, jeśli to konieczne.

2. Montaż dźwigni:

- Włóż dźwignię w uchwyt na kierownicy.
- Dopasuj otwory montażowe dźwigni i uchwytu, a następnie przykręć śrubę mocującą.
- W przypadku dźwigni sprzęgła podłącz linkę i upewnij się, że jest odpowiednio naciągnięta.

3. Regulacja:

- Wyreguluj dźwignię hamulcową lub sprzęgła tak, aby działała płynnie i odpowiadała preferencjom kierowcy.
 - W dźwigniach sprzęgła sprawdź luz linki i dostosuj go za pomocą regulatora.
-

4. Test działania

1. Dźwignia hamulcowa:

- Wciśnij dźwignię i sprawdź, czy hamulce reagują natychmiast i bez opóźnienia.
- Upewnij się, że dźwignia wraca do pozycji początkowej po zwolnieniu.

2. Dźwignia sprzęgła:

- Wciśnij dźwignię i sprawdź, czy sprzęgło odłącza napęd.
 - Przetestuj działanie podczas zmiany biegów, aby upewnić się, że nie ma szarpania ani opóźnień.
-

5. Konserwacja i uwagi

1. **Regularna kontrola:** Sprawdzaj stan dźwigni, linki lub przewodu oraz mechanizmu mocującego.
 2. **Czyszczenie:** Usuwać zabrudzenia z dźwigni i uchwytów, aby zapewnić płynność działania.
 3. **Smarowanie:** Smaruj ruchome elementy dźwigni, jeśli są narażone na korozję lub zużycie.
 4. **Wymiana:** W przypadku pęknięcia, wygięcia lub innych uszkodzeń dźwigni, natychmiast ją wymień.
-

6. Ważne uwagi

- Nie używaj dźwigni z widocznymi uszkodzeniami – może to wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
 - Regularnie sprawdzaj działanie hamulców i sprzęgła, szczególnie przed dłuższymi trasami.
 - Po montażu upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone i stabilnie zamocowane.
-

Moto Center Group Sp. z o.o.
Szkotnik 2b
33-100 Tarnów
Polska
NIP: PL 9930651937
KRS: 0000451231
tel. 146390866
Email: sklep@motocentergroup.pl