

Instrukcja obsługi i montażu napinacza łańcucha napędowego dla crossa lub quada

1. Opis i zastosowanie

Napinacz łańcucha napędowego w crossie lub quadzie jest kluczowym elementem układu napędowego, który zapewnia odpowiednie napięcie łańcucha. Dzięki niemu zapobiega się luzowaniu łańcucha podczas pracy silnika, co wpływa na bezpieczeństwo i trwałość układu napędowego. Prawidłowy montaż i regulacja napinacza mają kluczowe znaczenie dla efektywności jazdy i komfortu użytkowania pojazdu.

2. Środki ostrożności

- Upewnij się, że pojazd jest wyłączony i zabezpieczony na stabilnym stojaku serwisowym.
 - Zawsze używaj elementów kompatybilnych z modelem Twojego pojazdu.
 - Pracuj w czystym i dobrze oświetlonym miejscu.
 - W razie trudności w montażu skonsultuj się z mechanikiem.
-

3. Narzędzia i materiały potrzebne do montażu

- Klucz płaski lub nasadowy
 - Śrubokręt (płaski lub krzyżakowy)
 - Smar do łańcucha
 - Szczypce (opcjonalnie, do demontażu)
 - ściągacz do łańcucha (opcjonalnie, w przypadku konieczności demontażu łańcucha)
 - Ściereczki i odtłuszczacz (do czyszczenia powierzchni)
-

4. Montaż napinacza łańcucha napędowego

4.1. Demontaż starego elementu

1. Odlączyć łańcuch:

- Jeśli napinacz jest uszkodzony, a łańcuch wymaga demontażu, użyj ściągacza do łańcucha lub poluzuj odpowiednie śruby mocujące ogniwa, aby zdjąć łańcuch.

2. Usunąć stary napinacz:

- Poluzuj śruby mocujące napinacz do ramy pojazdu i zdejmij go.

4.2. Montaż nowego napinacza

1. Czyszczenie powierzchni:

- Oczyszczyć miejsce montażu napinacza z zabrudzeń, rdzy i resztek smaru.

2. Montaż napinacza:

- Zamocuj nowy napinacz w odpowiednim miejscu na ramie pojazdu i dokręć śruby mocujące. Upewnij się, że napinacz jest stabilnie zamontowany.

3. Regulacja napięcia łańcucha:

- Ustaw odpowiednie napięcie łańcucha, zgodnie z instrukcją producenta pojazdu (zwykle około 2-3 cm luzu w centralnej części łańcucha). Skorzystaj z regulacji napinacza, aby uzyskać właściwe napięcie.

4. Testowanie:

- Sprawdź, czy łańcuch jest prawidłowo napięty, a napinacz działa płynnie, nie ma luzów ani opóźnień.
-

5. Konserwacja i obsługa

Regularne czyszczenie:

- Utrzymuj napinacz w czystości, usuwając zabrudzenia i nadmiar smaru, który mógłby gromadzić się w okolicach elementów napinacza.

Smarowanie:

- Regularnie smaruj łańcuch, szczególnie po intensywnych jazdach w terenie, aby zapewnić jego płynne działanie i zmniejszyć zużycie.

Kontrola napięcia:

- Co kilka tygodni lub po każdym intensywnym użytkowaniu sprawdzaj napięcie łańcucha. Zbyt luźny lub zbyt napięty łańcuch może prowadzić do szybszego zużycia napinacza oraz innych elementów napędowych.

Wymiana:

- Regularnie sprawdzaj stan napinacza łańcucha. Jeśli zauważysz uszkodzenia lub nadmierne zużycie, wymień napinacz na nowy, aby uniknąć awarii układu napędowego.
-

6. Test po montażu

- Po montażu nowego napinacza oraz ustawieniu odpowiedniego napięcia łańcucha, uruchom pojazd i sprawdź, czy łańcuch napędowy działa płynnie, bez nadmiernych drgań czy hałasu. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek trudności, sprawdź jeszcze raz montaż oraz regulację napięcia.
-

Prawidłowy montaż, regulacja i konserwacja napinacza łańcucha napędowego zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale również długowieczność układu napędowego w Twoim crossie lub quadzie.

Moto Center Group Sp. z o.o.
Szkotnik 2b
33-100 Tarnów
Polska
NIP: PL 9930651937
KRS: 0000451231
tel. 146390866
Email: sklep@motocentergroup.pl