

Instrukcja obsługi i montażu lampy tylnej w skuterze lub quadzie

1. Opis i zastosowanie

Lampa tylna to kluczowy element oświetlenia pojazdu, który zapewnia widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy. Pełni funkcję światła pozycyjnego, stopu, a często także oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Instrukcja ta dotyczy zarówno lamp LED, jak i lamp żarówkowych.

2. Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że pojazd jest wyłączony, a kluczyk zapłonu został wyjęty.
 2. Odłącz akumulator (zacisk ujemny), aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
 3. Upewnij się, że lampa tylna jest zgodna z modelem Twojego pojazdu (rozmiar, napięcie 12V, typ złącza).
 4. Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić sobie widoczność i bezpieczeństwo.
-

3. Narzędzia i materiały potrzebne do montażu

- Klucz płaski lub nasadowy (do demontażu mocowań).
 - Śrubokręt płaski lub krzyżakowy (do odkręcania śrub).
 - Multimetr (opcjonalnie, do sprawdzenia napięcia w instalacji elektrycznej).
 - Ściereczki do czyszczenia.
 - Środek odłuszczejący (opcjonalnie).
-

4. Montaż lampy tylnej

4.1. Demontaż starej lampy

1. **Zlokalizuj mocowanie lampy:**
 - Odszukaj śruby lub zaczepy mocujące starą lampę do obudowy pojazdu.
2. **Odłącz przewody:**
 - Delikatnie odłącz kostkę elektryczną lub przewody, zapamiętując ich układ (zazwyczaj: czerwony – stop, żółty – pozycja, czarny – masa).
3. **Wyjmij lampę:**
 - Odkręć mocowania i wyjmij starą lampę. W razie potrzeby oczyść miejsce montażu z brudu i resztek starego kleju lub uszczelnień.

4.2. Montaż nowej lampy

1. Przygotowanie lampy:

- Upewnij się, że nowa lampa jest sprawna i odpowiednio dopasowana. Sprawdź, czy wszystkie żarówki (jeśli są) lub diody LED działają przed zamocowaniem.

2. Podłączenie przewodów:

- Podłącz przewody elektryczne zgodnie z kolorami instalacji. W przypadku braku oznaczeń w instrukcji pojazdu, użyj multimetru, aby zidentyfikować przewody.

3. Mocowanie lampy:

- Umieść lampę w przeznaczonym miejscu, dokręć śruby lub zaczepy mocujące. Upewnij się, że lampa jest stabilnie zamocowana i odpowiednio ustawiona.
-

5. Test po montażu

1. Podłączenie akumulatora:

- Podłącz ponownie zacisk ujemny akumulatora.

2. Sprawdzenie działania:

- Włącz zapłon i przetestuj funkcje lampy tylnej:
 - Światło pozycyjne.
 - Światło stopu (przy naciśnięciu dźwigni hamulca).
 - Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jeśli występuje).

3. Korekcja:

- W razie problemów (np. brak działania światła) sprawdź połączenia elektryczne lub żarówki.
-

6. Obsługa i konserwacja

1. Regularna kontrola:

- Sprawdzaj działanie lampy tylnej przed każdą jazdą, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności.

2. Czyszczenie:

- Utrzymuj lampę w czystości, aby zapewnić maksymalną widoczność. Używaj delikatnych środków czyszczących, aby uniknąć zarysowań.

3. Wymiana żarówek:

- W przypadku lamp żarówkowych regularnie sprawdzaj stan żarówek i wymieniaj je na odpowiednie modele o takim samym napięciu i mocy.

4. Ochrona przed wilgocią:

- Sprawdzaj uszczelki wokół lampy, aby zapobiec wnikananiu wody, co mogłoby spowodować korozję lub uszkodzenie elektroniki.
-

Moto Center Group Sp. z o.o.
Szkotnik 2b
33-100 Tarnów
Polska
NIP: PL 9930651937
KRS: 0000451231
tel. 146390866
Email: sklep@motocentergroup.pl