

Instrukcja obsługi i montażu spinki łańcucha

1. Przygotowanie

- **Narzędzia i materiały:**
 - **Spinka łańcucha** (odpowiednia do rodzaju łańcucha, np. O-ring, X-ring, standardowy)
 - **Klucz do naciągania łańcucha**
 - **Łańcuch** (nowy lub do wymiany)
 - **Nożyce lub narzędzie do rozcinania łańcucha** (jeśli to konieczne)
 - **Właściwy smar do łańcuchów** (jeśli to wymagane)
 - **Rękawice ochronne**
 - **Zestaw narzędzi do montażu i demontażu**
 - **Klucz do dokręcania śrub** (jeśli wymagane)

2. Sprawdzenie kompatybilności

Upewnij się, że **spinka łańcucha** jest odpowiednia do rozmiaru łańcucha (np. 520, 530) oraz typu napędu (O-ring, X-ring, standardowy). **Spinka** musi pasować do Twojego pojazdu.

3. Demontaż starej spinki (jeśli wymiana)

1. **Luzowanie łańcucha:**
 - Użyj **klucza do poluzowania napinacza łańcucha** i odkręcenia śrub.
 - Zdejmij **łańcuch** z koła i napędu.
2. **Znalezienie i usunięcie starej spinki:**
 - Zlokalizuj **spinkę łańcucha**.
 - Użyj odpowiednich narzędzi, by usunąć spinkę. Może to wymagać specjalnego narzędzia do wyciągania pinów.

4. Montaż nowej spinki

1. **Przygotowanie łańcucha:**
 - Jeśli wymieniasz **łańcuch**, upewnij się, że jest odpowiednio dopasowany do wymiaru i długości. Zazwyczaj łańcuch trzeba skrócić lub dopasować do konkretnego pojazdu.
 - Jeśli **łańcuch** jest już dopasowany, wsuń **spinkę** na końcu łańcucha.
2. **Montaż spinki:**
 - Wsuń koniec **łańcucha** w **spinkę**, upewniając się, że wszystko jest równo.
 - **Spinka** powinna mieć odpowiednią orientację (otwory na zewnętrzną stronę).
 - Złóż **spinkę**, a jej piny wciśnij do środka. Użyj odpowiednich narzędzi, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana.
3. **Sprawdzenie:**
 - Upewnij się, że **spinka** jest równo zamocowana i nie ma luzów.
 - Sprawdź, czy nie ma ostrego braku napinania lub innych problemów.

5. Naciąganie łańcucha

- Sprawdź napięcie **łańcucha** po zamontowaniu **spinki**. Upewnij się, że **łańcuch** jest napięty w odpowiedni sposób.
 - Zastosuj odpowiednią metodę naciągania, zgodną z instrukcją producenta pojazdu, aby zapewnić prawidłowe działanie.
-

6. Sprawdzenie funkcji

- Przekręć koło ręcznie, aby sprawdzić, czy **łańcuch** działa płynnie.
 - Upewnij się, że **spinka** nie przeszkadza w ruchu łańcucha, a układ napędowy działa poprawnie.
-

7. Smary i konserwacja

- Jeśli **spinka łańcucha** wymaga smarowania, nałóż odpowiednią ilość **smaru na łańcuch**.
 - Regularnie sprawdzaj stan **łańcucha** i **spinki**, aby uniknąć problemów w przyszłości.
-

8. Bezpieczeństwo

- Używaj **rękawic ochronnych** i pamiętaj o bezpieczeństwie podczas pracy przy układzie napędowym.
 - Upewnij się, że wszystkie **śruby** i elementy są dobrze dokręcone przed uruchomieniem pojazdu.
-

Moto Center Group Sp. z o.o.
Szkotnik 2b
33-100 Tarnów
Polska
NIP: PL 9930651937
KRS: 0000451231
tel. 146390866
Email: sklep@motocentergroup.pl