

Instrukcja obsługi i montażu cewki zapłonowej.

Cewka zapłonowa jest kluczowym elementem układu zapłonowego, odpowiedzialnym za generowanie wysokiego napięcia potrzebnego do zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku.

1. Środki ostrożności

1. **Wyłącz zapłon** i odłącz akumulator przed pracami serwisowymi.
 2. Unikaj dotykania przewodów wysokiego napięcia w trakcie pracy silnika.
 3. Montaż i demontaż wykonuj na suchym i czystym podłożu, z dala od źródeł ognia.
 4. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, aby uniknąć zwarcia.
-

2. Montaż cewki zapłonowej

1. **Lokalizacja cewki:**
Zlokalizuj miejsce montażu cewki zapłonowej (zazwyczaj w pobliżu świecy zapłonowej lub pod osłoną).
 2. **Demontaż starej cewki:**
 - Odłącz przewód wysokiego napięcia od świecy zapłonowej.
 - Odkręć śruby mocujące starą cewkę zapłonową.
 - Odłącz przewody elektryczne od cewki (zazwyczaj za pomocą wtyczek).
 3. **Montaż nowej cewki:**
 - Podłącz przewody elektryczne do nowej cewki zgodnie z oznaczeniami (np. "+" i "-").
 - Przykręć cewkę w oryginalnym miejscu montażu za pomocą odpowiednich śrub.
 - Podłącz przewód wysokiego napięcia do świecy zapłonowej.
-

4. Test działania

1. Podłącz akumulator i włącz zapłon.
 2. Uruchom silnik i sprawdź, czy działa płynnie.
 3. Jeśli silnik nie odpala lub działa nierówno, sprawdź:
 - Prawidłowość podłączenia przewodów.
 - Czy świeca zapłonowa jest sprawna.
 - Czy cewka jest odpowiednia dla Twojego pojazdu.
-

5. Konserwacja i diagnostyka

Regularna kontrola: Sprawdzaj stan przewodów zapłonowych oraz osadzenie cewki co 6 miesięcy.

- **Objawy uszkodzenia:** Jeśli zauważysz trudności z uruchomieniem silnika, spadek mocy lub nieregularną pracę silnika, może być konieczna wymiana cewki.
 - **Czyszczenie:** Utrzymuj cewkę i okolice w czystości, aby uniknąć gromadzenia się zanieczyszczeń.
-

6. Ważne uwagi

- Używaj wyłącznie cewki zgodnej z parametrami technicznymi Twojego pojazdu.
 - W razie wątpliwości skonsultuj się z instrukcją serwisową pojazdu lub mechanikiem.
-

Moto Center Group Sp. z o.o.
Szkotnik 2b
33-100 Tarnów
Polska
NIP: PL 9930651937
KRS: 0000451231
tel. 146390866
Email: sklep@motocentergroup.pl