

Instrukcja obsługi dekla/pokrywy zapłonu lub zębatki napędu do motocykli, quadów i innych pojazdów.

1. Opis i zastosowanie

Dekiel (pokrywa) zapłonu lub zębatki napędu pełni funkcję ochronną, osłaniając elementy układu zapłonowego lub napędowego przed zabrudzeniami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią.

2. Środki ostrożności

1. Przed rozpoczęciem pracy wyłącz zapłon i odłącz akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia pojazdu.
 2. Prace wykonuj na stabilnym podłożu i w suchym miejscu.
 3. Unikaj nadmiernego dokręcania śrub – może to uszkodzić dekiel lub gwinty.
 4. Korzystaj z narzędzi odpowiednich do montażu i demontażu dekla.
-

3. Montaż dekla/pokrywy zapłonu lub zębatki napędu

3.1. Demontaż starego dekla

1. **Odkręcenie śrub:**
 - Użyj odpowiedniego klucza lub wkrętaka, aby odkręcić śruby mocujące dekiel.
 - Ułóż śruby w uporządkowany sposób, aby ich nie zgubić.
2. **Zdjęcie pokrywy:**
 - Ostrożnie zdejmij pokrywę, unikając uszkodzenia uszczelki (jeśli występuje).
 - Sprawdź stan wnętrza – usuń zabrudzenia, kurz lub resztki oleju.
3. **Kontrola elementów:**
 - Sprawdź stan uszczelki, śrub i powierzchni styku – w razie potrzeby wymień uszczelkę na nową.

3.2. Montaż nowego lub wymienionego dekla

1. **Przygotowanie:**
 - Nałóż nową uszczelkę na powierzchnię styku, jeśli jest wymagana.
 - Upewnij się, że dekiel jest odpowiedni dla Twojego modelu pojazdu.
2. **Osadzenie pokrywy:**
 - Delikatnie osadź dekiel na miejscu, unikając przesunięcia uszczelki.
3. **Dokręcenie śrub:**
 - Wkręć śruby ręcznie, aby je wstępnie osadzić.
 - Dokręcaj śruby równomiernie, krzyżowo, używając odpowiedniego momentu dokręcania.

4. Test działania

1. Sprawdź, czy dekiel jest stabilnie zamontowany i nie ma wycieków oleju (w przypadku pokryw zapłonu).
2. Uruchom silnik i upewnij się, że elementy napędu lub zapłonu działają prawidłowo.
3. Wykonaj krótki test jazdy, aby sprawdzić poprawność działania układu.

5. Konserwacja i uwagi

1. **Regularne kontrole:**
 - Sprawdzaj stan dekla podczas rutynowych przeglądów pojazdu.
 - Upewnij się, że śruby są dokręcone, a pokrywa nie jest uszkodzona.
2. **Czyszczenie:**
 - Usuwać zabrudzenia z powierzchni dekla, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
3. **Wymiana:**
 - Jeśli dekiel jest pęknięty, zdeformowany lub uszczelka nie zapewnia szczelności, natychmiast wymienić uszkodzone elementy.

6. Ważne uwagi

- Używaj tylko oryginalnych części lub wysokiej jakości zamienników odpowiednich dla Twojego pojazdu.
- Nie uruchamiaj pojazdu z uszkodzonym lub źle zamontowanym dekiem – może to prowadzić do poważnych uszkodzeń mechanicznych.

Moto Center Group Sp. z o.o.
Szkotnik 2b
33-100 Tarnów
Polska
NIP: PL 9930651937
KRS: 0000451231
tel. 146390866
Email: sklep@motocentergroup.pl