

Instrukcja obsługi amortyzatora do motocykla crossowego/quada.

- **Przeznaczenie:** Amortyzator przeznaczony do motocykli crossowych/quadowych, dostosowany do intensywnego użytkowania w terenie.
 - **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowa instalacja lub obsługa może prowadzić do uszkodzenia pojazdu i obrażeń użytkownika.
-

1. Instalacja

1. **Przygotowanie:**
 - Zaparkuj pojazd na stabilnej powierzchni.
 - Podnieś pojazd, aby odciążyć zawieszenie.
 - Zabezpiecz pojazd przed przewróceniem.
 2. **Demontaż starego amortyzatora:**
 - Poluzuj i usuń śruby mocujące stary amortyzator.
 - Ostrożnie wyjmij go z pojazdu.
 3. **Montaż nowego amortyzatora:**
 - Umieść amortyzator w uchwytach montażowych.
 - Zamocuj go za pomocą dostarczonych śrub (lub oryginalnych).
 - Dokręć śruby mocujące amortyzator.
 4. **Sprawdzenie:**
 - Upewnij się, że amortyzator jest zamontowany poprawnie i nie ma luzów.
-

2. Regulacja amortyzatora

- **Napięcie wstępne sprężyny:**
 - Użyj klucza do regulacji, aby dostosować napięcie do obciążenia i stylu jazdy.
- **Tłumienie kompresji:**
 - Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć tłumienie.
 - Obróć przeciwnie, aby je zmniejszyć.
- **Tłumienie odbicia:**
 - Regulacja odbywa się podobnie do tłumienia kompresji. Dostosuj ustawienia według preferencji.

Uwagi: Zawsze testuj pojazd w kontrolowanych warunkach po zmianie ustawień.

3. Konserwacja i przegląd

- Regularnie sprawdzaj stan amortyzatora, w tym:
 - Wycieki oleju

- Uszkodzenia mechaniczne
 - Luz na elementach mocujących
 - Wykonuj oględziny stanu amortyzatora (częstotliwość w zależności od intensywności eksploatacji)
 - Wymiana uszczelek i oleju: Powinna być wykonana przez wykwalifikowany serwis.
 - W razie problemów lub chęci uzyskania informacji skontaktuj się z punktem serwisowym.
-

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie modyfikuj amortyzatora bez konsultacji z producentem.
 - Upewnij się, że amortyzator jest odpowiednio dopasowany do wagi pojazdu i stylu jazdy.
 - W razie wątpliwości dotyczących montażu lub regulacji, skonsultuj się z profesjonalnym mechanikiem.
-

Moto Center Group Sp. z o.o.
Szkotnik 2b
33-100 Tarnów
Polska
NIP: PL 9930651937
KRS: 0000451231
tel. 146390866
Email: sklep@motocentergroup.pl